



Komfortable Reinigung



Genauso komfortabel wie die Strahlumstellung: die Pflege der Kopfbrause. Kalkablagerungen können dank QuickClean-Funktion durch Abrubbeln der Silikonknoppen einfach entfernt werden. Außerdem lässt sich die Kopfbrause mit wenigen Handgriffen zerlegen und dann bequem säubern. Einfach Select-Tastenabdeckung lösen, Funktionseinheit losschrauben und Strahlscheibe abnehmen (1). Die Funktionseinheit wird unter fließendem Wasser durchgespült (2). Die Strahlscheibe aus Metall kann in einer Schale mit einem sanften Reiniger gesäubert oder sogar in der Spülmaschine gereinigt werden (3).